

Sådan fastgøres WOODWILL ornamenter:

- Opvarm hele ornamentet med en hårtørrer eller en varmegistol (Uopvarmet, delene er meget skrøbelige, hvis du vil bøje dem)
- Form dit opvarmede ornament ved at placere det på overfladen.
- Når formen er god, påføres trælim på hele bagsiden af ornamentet eller på den overflade, du vil placere den på.
- Tryk ornamentet fast mod overfladen.
- Hvis ornamentet ikke passer ordentligt til overfladen, opvarmes det igen.
- Fjern overskydende lim med en fugtig klud eller våd børste rundt om ornamentet.
- Fastgør ornamentet med malertape, mens limen tørrer.
- Efter at limen er tørret, og ornamentet ikke bevæger sig, skal du fjerne malertapen, og du kan begynde at male

Sådan ruller du de rullede lister ud:

- Forsøg ikke at rulle strimlerne ud, før du har varmet dem op først.
- Varm alt op inden du begynder at rulle længderne ud.
- Rul bare den længde ud, du skal bruge, og hold resten sammenrullet. Du kan varme det op til enhver tid.
- Du kan skære den opvarmede længde med en saks eller en skarp kniv.

For at samle flere dele, hvis der er behov for en længere liste:

- Varm enderne af begge dele
- Påfør trælim til enderne af listerne.
- Klem dem sammen.
- Sæt strimlerne fast med malertape, mens limen tørrer.

Sådan reparerer du ødelagte ornamenter:

- Opvarm begge dele af det ødelagte ornament
- Påfør trælim til enderne af de to knækkede dele
- Klem dem sammen
- Fjern overskydende lim
- Hold stykkerne sammen, indtil de afkøles, eller de to dele af ornamentet ikke længere falder fra hinanden.

For at fjerne tidligere limede WOODWILL ornamenter fra overfladen:

- Varm ornamentet
- Skub en tynd spatel eller kniv ind under det opvarmede, fleksible ornament.
- Fjern ornamentet fra overfladen.

!!! Fjernelse af et tidligere limet og malet ornament kan beskadige den malede overflade, så du bliver nødt til at reparere den efterfølgende.

#woodwilldecor



Instagram

